

Affectation CARD is for Schwartzpeter Number Card 0 (jumpers on sk5 & sk6):

B1= quick rec mem

B2= quick load on stage

B3= quick jump

B4= navigation thruth memories, backward


B5= navigation thruth memories, forward

A1= fader for stage (255 up, 0 down)

A2= fader for preset (0 up, 255 down)

Dans le cas où vous avez des faders à 3 ou 4 pins: il vous faudra déconnecter les potentiomètres rotatifs de la carte et brancher directement les faders . Prenez des potentiomètres de même résistance que les rotatifs de Velleman.

In case you have faders with 3 or 4 pins, connect them directly in place of A1 and A2 on the card. Choose faders of the same ohms capacity of the Velleman included faders that are not linear.



SOLDERING DIRECTLY IN A1 & A2

Make test to be sure with K8055 demo your faders reach 255 to 0.